

Fliessmörtel SELVOPLAN-Turbo

1. Tag: Der Fliessmörtel SELVOPLAN-Turbo wird auf die einwandfrei fachmännisch vorbereitete Dämmung eingebaut. Die Bodenheizung ist mit 25° C in Betrieb.
2. -10. Tag: Nach 24 Stunden wird die Vorlauftemperatur von 25° C auf 50° C erhöht und solange konstant gehalten, bis der Unterlagsboden trocken und verlegereif ist.
Beim Trocknen mit der Fussbodenheizung ist auf eine gute Belüftung zu achten. Vor dem Verlegen der Bodenbeläge sind entsprechende Feuchtigkeitsmessungen notwendig. Im Weiteren kann ein Entfeuchtungsgerät pro Wohnung eingesetzt werden.

Kundenfreundlich, schnell, professionell!

SELVOPLAN-Turbo entsteht aus einer Mischung aus Alpha-Halbhydrat, Sand und Wasser, welche im Mörtelmischer rezeptgenau gemischt und Zeit sparend, sauber und effizient auf die Verlegefläche gepumpt wird.

Praktisch überall geeignet!

Unterlagsböden im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmung mit oder ohne Fussbodenheizung. Es ist zu beachten, dass ohne Fussbodenheizung eine schnellere Austrocknung nur mit dem Austrocknungskabel FE oder mit Entfeuchtungsgeräten möglich ist.

Technische Daten:

Druckfestigkeit	CAF-C35-F7 (Kat.C)
Einbaustärke / Fugenanordnung	gemäss SIA-Norm 251 Ausgabe 1.1.08
Ausdehnungskoeffizient	0.014 mm (X °C)
Verarbeitungszeit	60 Minuten
Begehbarkeit	8 – 12 Stunden
Teilbelastbarkeit	12 – 24 Stunden
Max. Feuchtigkeitswerte	gemäss SIA-Normen (Kalziumsulfat)

Aufheizen SELVOPLAN-Turbo

